8. При эксплуатации запрещается.

8.1. Нарушать правила и рекомендации из раздела 5 настоящего паспорта.
8.2. Закрывать дверное полотно при выдвинутых ригелях замка или задвижки (ночного сторожа).
8.3. Осуществлять закрывание замка ключом, если дверное полотно не стоит на защелке (язычке, косом ригеле).
8.4. Прилагать чрезмерные усилия к ключу при закрывании замка.
8.5. Самостоятельно разбирать и ремонтировать замки и механизмы двери.
8.6. Воздействовать на покрытие изделия абразивными средствами, острыми предметами, химическими веществами, обильно смачивать водой.
8.7. Эксплуатировать изделия вблизи открытого огня и излучающих тепло приборов.
8.8. Подвергать изделие усиленным (повышенным) механическим нагрузкам.
8.9. Устанавливать на изделие доводчики, ограничители открывания или иные механизмы, препятствующие открыванию или закрыванию изделия.
8.10. Наносить на поверхности двери, рамы и фурнитуры скотчей и других материалов, имеющих клеевые основы по избежание повреждения декоративных покрытий.

9. Сроки гарантии.

9.1. Гарантия на изделие - 12 месяцев.
9.2. Гарантия на комплектующие части: замки, цилиндры - 12 месяцев, фурнитура (ручки), декоративные МДФ-панели и на остальные комплектущие - 3 месяца.

10. Условия гарантии.

10.1. Гарантийной обслуживание производится только при предъявлении заполненного настоящего паспорта.
10.2. Гарантийное обслуживание производится только соблюдении правил по уходу и обслуживанию изделия, указанных в настоящем паспорте. Изготовитель гарантирует функционирование изделия при условии выполнения правил, указанных в разделах 5, 6, 7 и 8 настоящего паспорта.
10.3. При механических повреждениях двери, замков и комплектующих, полученных при эксплуатации, гарантийные обязательства производителем не предоставляются.
10.4. Претензии по некомплектности и качеству внешнего вида не принимаются после установки двери и подписания заказчиком акта выполнения работ.
10.5. Изменение геометрии полотна двери вследствие неправильной установки, транспортировки или хранения не является гарантийным случаем.
10.6. Гарантия не распространяется, если дефекты двери получены при транспортировке, хранении, монтаже или эксплуатации.
10.7. Гарантия не распространяется на фурнитуру, замки и другие детали, не входящие в заводскую комплектацию.

Гарантийный талон

заполнение всех полей обязательно!

Модель двери: _____

Дата продажи: _____ **Дата доставки:** _____

Дата монтажа: _____

Продавец:	**Покупатель:**
Наименование: _____	**ФИО (наименование):** _____
Адрес: _____	_____
Телефоны: _____	**Адрес:** _____
Подпись: м/п	**Телефон:** _____
	Подпись:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дверные блоки металлические (стальные двери)

1. Общие сведения об изделии.

1.1. Настоящий паспорт распространяется на стальные двери (далее - изделия, двери) торговых марок Дверной Континент и Форпост и их комплектующие в соответствии с описанием и техническими условиями на изделие.
1.2. Изделие состоит из двух основных элементов: дверной рамы и дверного полотна.
1.3. Дверной полотно представляет собой сварную конструкцию, изготовленную из одного или двух стальных листов с различными видами покрытий, а также может иметь внутреннюю и/или наружную декоративные панели МДФ, ламинированные плёнками ПВХ или другими материалами.
1.4. Дверная рама изготавливается из стальных профилей сложной формы, сваренных между собой. Для крепления к стене проёма в дверной раме имеются необходимые отверстия. В некоторых случаях к дверной раме привариваются специальные кронштейны для её крепления к проёму.
1.5. Дверное полотно и дверная рама соединяются между собой прикреплёнными к ним шарнирными навесами (петлями), которые обеспечивают свободное открывание и закрывание двери.
1.6. Производимые изделия могут быть изготовлены как с открыванием наружу (из помещения, которое закрывается), так и с открыванием внутрь закрываемого помещения, левым или правым открываниями.
1.7. Габаритные размеры изделия указаны на упаковке.
1.8. Изделия могут комплектоваться замками и другими запорными механизмами, цилиндрами, ручками, глазками, уплотнителями, декоративными и защитными накладками на замки, теплоизоляционными материалами, декоративными панелями и лакокрасочными покрытиями.

2. Комплектация двери (зависит от выбранной модели).

- Дверная рама и полотно.
- Один или два замка с комплектом ключей (зависит от модели).
- Независимая ночная задвижка (ночной сторож).
- Декоративные или защитные накладки на замки (зависит от модели).
- Декоративные панели (зависит от модели).
- Уплотнители (количество, материалы и расположение зависит от модели).
- Комплект ручек (фурнитуры) с комплектом крепежа.
- Крёпежные анкерные болты (зависит от модели).
- Петли (количество, расположение и характеристики зависят от модели).
- Паспорт изделия.

3. Требования по безопасности.

3.1. Изделие не должно использоваться лицами, которые не в состоянии справиться с ним в силу своих ограниченных физических, психических или сенсорных возможностей. а также в силу отсутствия знаний или опыта.
3.2. Монтаж изделия должен осуществляться сертифицированными сотрудниками специализированной организации, обладающими профессиональной подготовкой.

4. Транспортирование и хранение.

4.1. Транспортирование дверей в упаковке допускается на любом виде наземного, воздушного и водного транспорта в соответствии с правилами перевозок для данного вида изделий.
4.2. При транспортировке изделия должны располагаться вертикально и должны быть надёжно закреплены, чтобы исключить горизонтальное перемещение изделий. Допускается транспортировка изделий горизонтально, с использованием деревянных поддонов, но не более 7 изделий на поддоне.
4.3. Транспортировка, погрузка, выгрузка и перемещение изделий должны полностью обеспечивать их сохранность.
4.4. Хранение должно осуществляться на деревянных поддонах или иных конструкциях в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Не допускается хранение изделий рядом с нагревательными приборами.

В интересах непрерывного развития, производитель оставляет за собой право, с целью улучшения эксплуатационных свойств, вносить изменения в технические характеристики и конструкцию изделия, без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств.

ДВЕРНОЙ КОНТИНЕНТ

ФОРПОСТ

5. Правила и рекомендации по установке и эксплуатации изделия.

5.1. Проверка правильной работы замков изделия производится после срабатывания защелки (язычка, косого ригеля) основного замка. В такой позиции механизмы замка должны работать корректно. При снятии полотна с защелки (язычка, косого ригеля) устраняются допустимые технические люфты и возникает дополнительное усилие на ригели, цилиндры, механизмы замков и задвижек, что приводит к преждевременному выходу их из строя. Во избежании повреждения замков, не допускайте их открывания и закрывания при снятой защелке (язычке, косом ригеле) основного замка.

5.2. Проверка искажений в зеркале, в соответствии с пунктом 4.3 ГОСТ 17716-91, производится на объектах, находящихся на расстоянии не более 1 метра от зеркала.

5.3. . При эксплуатации двери, предназначенной для установки на улицу, следует помнить, что металл (сталь, латунь, алюминий), из которого изготовлены несущий каркас двери, цилиндр и ручки нижнего замка является хорошим проводником тепла. В холодное время года поверхности этих элементов двери со стороны помещения имеют низкую температуру и при определенных условиях на них может образовываться конденсат. Для уменьшения образования конденсата и наледи требуется соблюдать следующие правила установки:

5.3.1. Помещение за дверью должно быть хорошо проветриваемым;

5.3.2. Помещение должно быть свободным от источников повышенной влажности;

5.3.3. Требуется организация неотапливаемого тамбура или установка второй входной двери в тот же проём;

5.3.4. Не допускается проведение строительно-ремонтных работ, связанных с повышенной влажностью;

5.3.5. В помещении за дверью, в холодный период года, требуется поддерживать относительную влажность до 40%, что обеспечивается правильно обустроенной естественной или принудительной вентиляцией с приточными и вытяжными каналами;

5.3.6. Откосы дверного проёма необходимо утеплить при помощи минеральной ваты или экструдированного пенополистрола.

5.4. Не рекомендуется установка и эксплуатация дверей в недавно построенные, неотделанные помещения. В течение первого года эксплуатации дома, в холодное время, может наблюдаться обильное образование конденсата на внутренних поверхностях дверей из-за увеличенной относительной влажности (более 40%) в таких помещениях. Это связано с процессом выравнивания влажности (высыхания) ограждающих конструкций здания — бетонных стяжек, стен, перекрытий и т.д.. Из-за постоянного воздействия конденсата внутренняя отделка двери может быть испорчена (вздутие/отслоение пленки на панели МДФ, следы ржавчины на фурнитуре и металлических элементах двери). В холодный период года при резком перепаде температуры обильное кол-во конденсата на внутренней части изделия может замерзнуть! Такие случаи не подлежат гарантийному обслуживанию. В подобные помещения рекомендуется установка «временных» дверей.

Наличие технологии Терморазрыва на полотне и раме изделия существенно снижает риск замерзания конденсата, но не исключает его!

5.5. При установке двери на улицу требуется оборудование защитного козырька или навеса, который полностью исключит попадание на изделие атмосферных осадков и прямого солнечного света. В противном случае возможен повышенный нагрев двери и вследствие этого высыхание смазки в замках и петлях, что приведет к их ускоренному износу, выгоранию, отслоению покрытия декоративных панелей; из-за прямого попадания влаги возможно коробление декоративных панелей и наличника, растрескивание покрытия, образование ржавчины на металлических частях двери.

5.6 Не допускается попадание/подкладывание посторонних предметов под полотно двери.

5..7. Не допускается резкое открывание или закрывание двери. Запрещается распахивать дверное полотно на угол, который может привести к повреждению двери, её покрытия или механизмов.

5..8. При комплектации двери независимой ночной задвижкой ("ночной сторож"), для предовращения её самопроизвольного открывания или закрывания, необходимо фиксировать механизм в крайних положениях.

5.9 Перед проведением монтажа в холодное время года (среднесуточная температура менее 10^0С) рекомендуется выдержать изделие при комнатной температуре не менее 24 часов.

6. Инструкция по монтажу.

При самостоятельной установке вам понадобится: рулетка (3 метра); уровень; молоток; дрель-перфоратор; сверло по бетону; шестигранник; торцевой ключ; отвертка крестовая; монтажная пена; силиконовая смазка; лента малярная бумажная.

Внимание: прежде чем начать работы, обязательно проверьте комплектацию, соответствие размеров и сторон двери, отсутствие внешних повреждений (царапин, сколов и т.п.).

6.1. Подготовить проем (проем должен быть больше дверной коробки на 2-8 см.). Стены должны быть ровные и не иметь больших отклонений от вертикали и горизонтали. Необходимо очистить от старой штукатурки и раствора до несущих конструкций.

6.2. Для лучшей тепло и шумоизоляции перед установкой двери (в случае конструкции с открытой коробкой) рекомендуем заполнить раму и порог двери монтажной пеной либо минеральной ватой. Перед заполнением рамы монтажной пеной необходимо заклеить малярной лентой крепежные отверстия в петлевой и замковой части коробки, а так же шели в «ванночках» под ригеля. Так же рекомендуется оклеить раму с внутренней стороны. Затем заполняем пеной полости в раме на половину объема, включая порог. При заполнении рамы монтажной пеной необходимо оставить дверь на один час до полного расширения пены и заполнения ей всех пустот в раме.

Внимание: не допускать попадания монтажной пены на ригели и механизмы замка, а также на покрытие двери.

6.3. Дверь помещается в проем, открывается на 90 градусов и закрепляется подпором.

6.4. Необходимо выставить дверь по уровню в петлевой части и зафиксировать ее клиньями.

6.5. Крепление рамы начинается с верха петлевой части анкерными болтами. Для этого необходимо:

6.5.1. Просверлить отверстие в стене подходящего диаметра и глубины через монтажное отверстие в раме.

6.5.2. Через монтажное отверстие в раме закрепить ключом-трубой в отверстии анкер.

6.5.3. После закрепления первого анкера обязательно проверить уровнем вертикальную плоскость в двух положениях.

6.5.4. Если вертикальная плоскость не нарушена, сверлим и закрепляем нижний анкер, далее опять проверяем уровнем вертикальную плоскость в двух положениях, далее сверлим и закрепляем средний анкер.

Внимание: после каждой операции не забывайте проверять уровень и при необходимости поправлять коробку двери. Для этого используем деревянные клинья.

6.6. Приступаем к креплению замковой части, обязательно выставив раму по притвору. Проверяется со стороны квартиры равномерным прилеганием уплотнителей.

6.7. После закрепления оставшихся трех анкеров установите заглушки и заполните пеной зазор между стеной и рамой. Необходимо заполнить все пустоты. Перед заполнением пеной необходимо смочить водой коробку и стену.

6.8. Проверить люфт на закрытой на защелку (язычок, косой ригель) двери, при необходимости отрегулировать плотность притвора эксцентриком или ответной планкой (в зависимости от комплектации двери).

6.9. Установить в замок цилиндр (если не установлен) и собрать фурнитуру.

6.10. Проверить и отрегулировать зазоры между коробкой и полотном. Проверить работу замков согласно п. 5.1. Замки, ригели и петли обязательно смазать силиконовой смазкой.

6.11. Снять защитное покрытие с дверного полотна и рамы. Не допускается оставление защитной пленки на продолжительное время.

7. Уход за изделием и обслуживание изделия.

7.1. Смазывание подшипников петель - не реже 1 раза в 4 месяца.

7.2. Смазывание замков - не реже 1 раза в 6 месяцев.

7.3. Подтяжка стопорных винтов ручек - не реже 1 раза в 4 месяца.

7.4. Протирка и обработка лакокрасочного покрытия - не реже 1 раза в 6 месяцев.

7.5. Протирка и обработка уплотнителей - не реже 1 раза в 6 месяцев.

7.6. Протирка и обработка декоративных панелей и наличников - не реже 1 раза в 6 месяцев.

7.7. Обслуживание поверхностей зеркала - не реже 1 раза в 6 месяцев.

7.8. Обслуживания пороговой части дверного блока - по мере загрязнения.

ДВЕРНОЙ КОНТИНЕНТ

ФОРПОСТ